

neffos

Quick Start Guide


CONTENTS

English	1
Русский	5
Polski	9
Українська	13

First glance

Press and hold the power button to turn your phone on or off.

To manually restart your phone, press and hold the power button until your phone vibrates.



- | | | | |
|---|--------------------|----|--------------------|
| 1 | Rear camera | 7 | Headphone jack |
| 2 | Flash | 8 | Earpiece |
| 3 | Volume buttons | 9 | Proximity sensor |
| 4 | Power button | 10 | Front camera |
| 5 | Fingerprint sensor | 11 | Microphone |
| 6 | SIM/SD card tray | 12 | Charging/data port |

Put in the cards

Eject the SIM card tray by inserting the SIM ejector pin provided into the hole on the tray. Place the the card(s) into the tray with the gold contacts face down and then insert the tray back into the phone.

The card tray can support two Nano-SIM cards or a Nano-SIM card and a mircoSD card.




- ⊘ Take care not to scratch your device or harm yourself when using the SIM ejector pin. Store the SIM ejector pin out of the reach of children to prevent accidental swallowing or injury.

Dual SIM settings

If there's only one SIM card in the phone, it's ready to use.

With two SIM cards inserted, you can choose to use one or both of them:

Go to **Settings > Dual-SIM & network**, choose a SIM card and then tap the on/off button to enable or disable SIM1 or SIM2.



- Your phone supports only dual card dual standby single pass, which means you cannot use both SIM cards for calls or data services simultaneously.

Fingerprint identification

Go to **Settings > Screen lock, fingerprint & security > Fingerprint management** and follow the onscreen instructions to register your fingerprint.

When recording your fingerprint, make sure the fingerprint sensor and your fingers are dry and clean.



Lock apps



Unlock phone



Take pictures




- You will be asked to enter your backup pattern or password when you restart your device or if fingerprint recognition fails.

Общий вид

Нажмите и удерживайте кнопку питания для включения или выключения телефона.

Чтобы перезагрузить телефон вручную, нажмите и удерживайте кнопку питания, пока телефон не завибрирует.




- | | |
|------------------------------------|--|
| 1 Основная камера | 7 Разъём для гарнитуры |
| 2 Вспышка | 8 Динамик |
| 3 Регулировка громкости | 9 Датчик приближения |
| 4 Кнопка питания | 10 Фронтальная камера |
| 5 Сенсор отпечатков пальцев | 11 Микрофон |
| 6 Лоток для SIM-/SD-карты | 12 Порт зарядки/передачи данных |

Установка SIM-карт

Вставьте скрепку для извлечения SIM-карты в отверстие лотка для SIM-карты и извлеките его. Установите SIM-карту(ы) в лоток золотыми контактами вниз и вставьте его обратно в телефон.

Комбинированный слот для двух Nano-SIM-карт или Nano-SIM-карты и карты microSD.




- ⊘ Будьте аккуратнее во время извлечения SIM-карты скрепкой, и постарайтесь не поцарапать ваше устройство или нанести порезы себе. Храните скрепку в недоступном для детей месте во избежание случаев её попадания в пищевод ребёнка или прочих травм.

Настройки для двух SIM-карт

При установке одной SIM-карты она сразу же будет готова к работе.

При установке двух SIM-карт вы можете выбрать, какие из них будут использоваться:

Перейдите в **Настройки > Две SIM-карты и сеть**, после чего выберите и включите/отключите карты SIM1 и SIM2.



- Ваш телефон поддерживает работу двух SIM-карт в режиме ожидания. Невозможно одновременно использовать две SIM-карты для голосовых вызовов или передачи данных.

Идентификация по отпечатку пальца

Перейдите в **Настройки > Блокировка экрана и безопасность > Управление отпечатками пальцев** и следуйте инструкциям на экране для сохранения вашего отпечатка пальца.

При регистрации отпечатка пальца убедитесь, что у вас чистые и сухие руки.



Заблокировать приложение



Разблокировать телефон



Сделать снимок




- При перезагрузке устройства или ошибки распознавания отпечатков пальцев вам будет предложено ввести графический ключ или пароль.

Wygląd urządzenia

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć lub wyłączyć telefon.

Aby zrestartować telefon, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania aż telefon zawibruje.



- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| 1 Aparat tylny | 7 Złącze słuchawkowe |
| 2 Latarka | 8 Słuchawka |
| 3 Przycisk regulacji głośności | 9 Czujnik zbliżeniowy |
| 4 Przycisk zasilania | 10 Aparat przedni |
| 5 Czujnik linii papilarnych | 11 Mikrofon |
| 6 Wejście na kartę SIM/SD | 12 Port danych/ladowania |

Wkładanie kart

Wyjmij uchwyt karty SIM, wkładając znajdującą się w pudełku szpilkę w otwór uchwytu. Umieść kartę(y) w uchwycie, tak aby jej(ich) połączone styki skierowane były w dół i wsuń uchwyt z powrotem do telefonu.

W uchwycie mieszczą się dwie karty nano-SIM lub karta nano-SIM i karta micro-SD.




- ⊘ Zachowaj ostrożność korzystając ze szpilki do uchwytu karty SIM, aby nie porysować urządzenia i nie skaleczyć się. Szpilkę przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć ryzyka przypadkowego połknięcia lub zranienia.

Ustawienia dual SIM

Jeżeli w telefonie znajduje się tylko jedna karta SIM, jest on gotowy do użycia.

Jeżeli w telefonie znajdują się dwie karty SIM, możesz korzystać tylko z jednej lub z obydwu:

Przejdź do okna **Ustawienia > Dual-SIM i sieć**, wybierz kartę SIM i włącz lub wyłącz wybraną kartę.



- Telefon obsługuje tylko funkcję dual card dual standby single pass, co oznacza, że do wykonywania połączeń lub transmisji danych nie możesz równocześnie używać dwóch kart.

Rozpoznawanie linii papilarnych

Przejdź do okna **Ustawienia > Blokowanie ekranu, odcisk palca i zabezpieczenia > Zarządzanie odciskami palców** i zastosuj się do wskazówek na ekranie, aby zapisać swój odcisk palca.

Zapisując swój odcisk palca, upewnij się, że zarówno czujnik linii papilarnych, jak i twoje palce są suche i czyste.



Blokuj aplikacje



Odblokuj telefon



Rób zdjęcia




- W przypadku restartu urządzenia lub odmowy odczytu linii papilarnych, zostaniesz poproszony o wprowadzenie wzoru lub hasła.

Перше знайомство

Натисніть та утримуйте кнопку живлення, щоб увімкнути чи вимкнути ваш телефон.

Щоб перезавантажити ваш телефон вручну, натисніть та утримуйте кнопку живлення, доки телефон не завібрує.




- | | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 1 Основна камера | 7 Роз'єм для навушників |
| 2 Спалах | 8 Динамік |
| 3 Кнопки гучності | 9 Датчик наближення |
| 4 Кнопка живлення | 10 Фронтальна камера |
| 5 Сенсор відбитка пальця | 11 Мікрофон |
| 6 Слот для SIM/SD карт | 12 Порт для заряджання/передачі даних |

Вставте карти

Витягніть слот для SIM карт за допомогою виштовхувача (у комплекті). Встановіть SIM карту (карти) у слот контактами вниз та вставте слот на місце.

Слот підтримує дві Nano-SIM карти або одну Nano-SIM та одну мікро SD карту.




- ⊘ Будьте обережні, використовуючи SIM виштовхувач, щоб не подряпати пристрій або не нашкодити собі. Зберігайте SIM виштовхувач в недоступному для дітей місці, щоб уникнути випадкового ковтання або травмування.

Параметри налаштування SIM

Навіть якщо у телефоні встановлена тільки одна SIM - він готовий до використання.

Якщо встановлено дві SIM карти, ви можете обрати використовувати одну чи обидві карти:

Перейдіть у меню **Налаштування** > **Налаштування SIM та мережі**, оберіть SIM карту та натисніть увім/вимк щоб активувати чи деактивувати SIM1 або SIM2.



- Ваш телефон підтримує однофазову роботу з двома SIM картами, тобто ви не можете одночасно використовувати обидві SIM-картки для дзвінків або передачі даних.

Ідентифікація відбитка пальця

Перейдіть у **Налаштування > Блокування екрану, відбитки пальців та безпека > Управління відбитками пальців** і дотримуйтесь вказівок на екрані, щоб зареєструвати свій відбиток.

Під час запису вашого відбитка пальця, переконайтесь, що сенсор відбитків пальців і пальці сухі та чисті.



Заблокувати додаток



Розблокувати телефон



Зробити фото



- Вам буде запропоновано ввести додатковий шаблон або пароль після того, як ви перезавантажите ваш пристрій або у випадку помилки зчитування відбитка пальця.

- For GPL source code, please visit
<http://www.neffos.com/en/support/gpl-code-center>.
- Для получения исходного кода GPL посетите:
<http://www.neffos.ru/support/gpl-code-center>.
- Kod źródłowy GPL znajdziesz na stronie
<http://www.neffos.pl/support/gpl-code-center>.
- Щоб отримати початковий GPL код, будь ласка, перейдіть за посиланням
<http://www.neffos.com/en/support/gpl-code-center>.



EAC CE



©2017 TP-Link Technologies Co., Ltd.
7110500378 REV1.0.0